



**MORTALIN**  
skadedyrservice

# Victor® Elektrisk Rottefælde

## **Brugsanvisning**

**Step #1:** Med en træ- eller plastickniv anbringes/smøres lidt lokkemiddel (jordnøddesmør/chokoladepålæg el. lign.) gennem hullerne i bagpladen. Lad også lidt lokkemiddel sidde tilbage på ydersiden; rotter er nysgerrige og kan på denne måde få en "smagsprøve" uden at skulle gå ind i fælden.  
Læg evt. en smule madding i indgangshullet, f.eks. en rosin, chokolade eller lidt brødkrummer.

**Step #2:** Sæt tænd/sluk knappen på "O". Indsæt 4 C-batterier i batterirummet.

**Step #3:** Placér fælden på et sted med rotteaktivitet. Se efter rotteveksler og gnavespor. Rotter foretrækker at løbe langs vægge. Sæt derfor fælden langs en væg parallelt med vekslen.

**Step #4:** Sæt tænd/sluk knappen på "I" og fælden er tændt. Et grønt lys vil blinke én gang som tegn på, at fælden er opsat korrekt. Når en rotte er fanget vil fælden blinke grønt i op til 24 timer. 4 C-batterier vil kunne aflive ca. 12 rotter.

**Step #5:** Afbryd på tænd/sluk-knappen inden den døde rotte fjernes.

**Tilse fælden dagligt. En død rotte, som ligger flere dage i fælden, vil kunne ødelægge de elektriske komponenter.**

## **ADVARSEL:**

**Forkert brug af fælden kan give elektrisk stød.**

**Anvend ikke fælden i områder, hvortil børn og små kæledyr har adgang.**

**Kun til indendørs brug i tørre omgivelser.**

**Sænk ikke fælden ned i vand.**

**Anvend fælden med forsigtighed ! Håndter ikke fælden når den er tændt.**

**Rør aldrig ved fældens metalplader, når fælden er tændt.**

**Elektromagnetisk stråling.** Fælden udsender elektromagnetisk stråling under afladning. Personer med hjerteproblemer, pacemaker eller lignende bør udvise stor forsigtighed ved omgang med fælden.

**Brand- og eksplosionsfare.** Anvend ikke fælden nær brændbare væsker/dampe eller tørt brændbart materiale.

Anvendes altid på en tør og ren overflade. Afladningen kan trække gnister som kan antænde de nævnte materialer.



**MORTALIN**  
skadedyrservice

# Victor® Elektrisk Rottefælde

## **Brugsanvisning**

**Step #1:** Med en træ- eller plastickniv anbringes/smøres lidt lokkemiddel (jordnøddesmør/chokoladepålæg el. lign.) gennem hullerne i bagpladen. Lad også lidt lokkemiddel sidde tilbage på ydersiden; rotter er nysgerrige og kan på denne måde få en "smagsprøve" uden at skulle gå ind i fælden.

Læg evt. en smule madding i indgangshullet, f.eks. en rosin, chokolade eller lidt brødkrummer.

**Step #2:** Sæt tænd/sluk knappen på "O". Indsæt 4 C-batterier i batterirummet.

**Step #3:** Placér fælden på et sted med rotteaktivitet. Se efter rotteveksler og gnavespor. Rotter foretrækker at løbe langs vægge. Sæt derfor fælden langs en væg parallelt med vekslen.

**Step #4:** Sæt tænd/sluk knappen på "I" og fælden er tændt. Et grønt lys vil blinke én gang som tegn på, at fælden er opsat korrekt. Når en rotte er fanget vil fælden blinke grønt i op til 24 timer. 4 C-batterier vil kunne aflive ca. 12 rotter.

**Step #5:** Afbryd på tænd/sluk-knappen inden den døde rotte fjernes.

**Tilse fælden dagligt. En død rotte, som ligger flere dage i fælden, vil kunne ødelægge de elektriske komponenter.**

## **ADVARSEL:**

**Forkert brug af fælden kan give elektrisk stød.**

**Anvend ikke fælden i områder, hvortil børn og små kæledyr har adgang.**

**Kun til indendørs brug i tørre omgivelser.**

**Sænk ikke fælden ned i vand.**

**Anvend fælden med forsigtighed ! Håndter ikke fælden når den er tændt.**

**Rør aldrig ved fældens metalplader, når fælden er tændt.**

**Elektromagnetisk stråling.** Fælden udsender elektromagnetisk stråling under afladning. Personer med hjerteproblemer, pacemaker eller lignende bør udvise stor forsigtighed ved omgang med fælden.

**Brand- og eksplosionsfare.** Anvend ikke fælden nær brændbare væsker/dampe eller tørt brændbart materiale.

Anvendes altid på en tør og ren overflade. Afladningen kan trække gnister som kan antænde de nævnte materialer.